DÁLKOVÝ OVLADAČ IMMAX NEO LITE S FUNKCÍ BEACON

na protokolu bluetoth Beacon, kompatibilní se zařízeními WiFi, Bluetoth mesh a beacon

07087-5

PÁROVÁNÍ SVĚTLA S OVLADAČEM

Nejnovější typy světel s protokolem BEACON můžete používat:
1. samostatně s dálkovým ovladačem (DO) a to i bez použití WiFi.
2. nebo si světlo můžete dát do aplikace Immax NEO PRO a následně i napárovat dálkový ovladač ke světlu.

1. **Párování světla s DO:** Světlo vypněte alespoň na 5 vteřin a pak jej znovu zapněte. Na DO zmáčkněte na dobu 5 vteřin A,B,C nebo D (podle toho který kanál hodláte dané světlo (žárovku) používat). Světlo by mělo probliknout a tím naznačí úspěšné spárování s DO. Poznámka - Vypnout, znamená odpojit světlo nebo žárovku od přívodu elektrické energie. Vypnout nástěnným vypínačem. Vypnout v aplikaci nestačí!!!
2. světlo (žárovku) které jste napárovali do aplikace Immax NEO PRO opět vypněte nejméně na 5 vteřin a pokračujte jako v bodu 1. Po spárování vám světlo bude reagovat jak na aplikaci tak i na DO.

RESET SVĚTLA: V případě že se vám nedaří párování zkuste zařízení vyresetovat a to 3x ON a 2x OFF pak pokračujte bod 1. nebo 2.

RESET DÁLKOVÉHO OVLADAČE:

Můžete si jednotlivé kanály ABCD vyresetovat zvlášť. Současně držte jedno z tlačítek (ABC nebo D dle vybraného kanálu) + tlačítko jas- po dobu min 3 vteřin .



Zapnout/Vypnout
Krátké stisknutí zapnutí/vypnutí VŠECH svítidel, která jsou napárovaná na dálkový ovladač.



Noční svícení
Stisknutím tlačítka zapnete noční režim svícení, svitidlo se utlumí na 5% svítivosti



Jas +
Stisknutím tlačítka zvyšujete jas svícení
1. Krátké stisknutí - krokové zvýšení jasu
2. Dlouhé stisknutí plynulé zvýšení jasu.



Jas -
Stisknutím tlačítka stmívání jasu světla.
1. Krátké stisknutí - krokové stmívání
2. Dlouhé stisknutí - plynulé stmívání



Teplota světla +
Stisknutím tlačítka zvyšujete teplotu barvy světla. Přechod do studeného odstínu (až do 6500K)
Krátké stisknutí - krokové zvýšení teploty bílé barvy světla
Dlouhé stisknutí plynulé zvýšení teploty bílé barvy světla



Teplota světla -
Stisknutím tlačítka snižujete teplotu barvy světla. Přechod do teplého odstínu (až do 2700K)
Krátké stisknutí - krokové snížení teploty bílé barvy světla
Dlouhé stisknutí plynulé snížení teploty bílé barvy světla



Scény
Krátkým stisknutím přepnete scénu.



RGB barevné podsvícení Funkce přepínání barev je dostupná pouze u zařízení, které ji podporují!
Tlačítko pro ovládání RGB podsvícení
1. Krátkým stisknutím přepnete vždy jednu barvu a předvolený barevný cyklus je červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová.
2. Dlouze stiskněte pro plynulý přechod barev



A/B/C/D
1. Tlačítka pro vytváření a ovládání skupin osvětlení
2. Dlouhé stisknutí libovolného tlačítka A/B/C/D pro spárování svítidla s dálkovým ovladačem



DÁLKOVÝ OVLADAČ IMMAX NEO LITE S FUNKCÍ BEACON

na protokolu bluetoth Beacon, kompatibilní se zařízeními WiFi, Bluetoth mesh a beacon

07087-5

Technické parametry:
Materiál: Materiál PC šetrný k životnímu prostředí
Barva: Bílá
Příkon: 3V (CR2032)
Tímto dálkovým ovladačem lze ovládat svítidlo nebo skupiny svítidel na vzdálenost až 25m.

Párování a odpárování pod skupiny A/B/C/D
1. **Párování** do 30 vteřin po zapnutí svítidla, dlouze stiskněte libovolné z tlačítek A/B/C/D po dobu 5 s nebo déle, kontrolka jednou zabliká, aby oznámila úspěšné přiřazení (blikání 3krát, pokud se jedná o produkty WiFi).
Tímto přiřadíte svítidlo pod Vámi zvolené tlačítko a můžete si tak vytvářet skupiny osvětlení, které budete ovládat pod zvoleným skupinovým tlačítkem A/B/C/D
2. **Zrušení párování:** Pokud kontrolka na dálkovém ovladači svítí, dlouze stiskněte libovolné skupinové tlačítko „A/B/C/D" a „jas-" současně, (déle než 5 sekund), tím zrušíte spárování všech světel nakonfigurovaných v této skupině, po úspěšném zrušení párování světlo jednou blikne (blikne 3krát v případě WiFi produktů).
3. Každé svítidlo s podporou beacon lze ovládat až 3 dálkovými ovladači.

Popis funkce
Skupinové ovládání: Stisknutím libovolného tlačítka skupiny (A/B/C/D) přepnete skupinu svítidel
Např: můžete ovládat všechny svítidla skupiny A po stisknutí tlačítka „A".
Zapnutí/vypnutí: zapnete/vypnete všechna svítidla napárovaná pod skupinové tlačítko A
Stisknutím tlačítka „CCT+" a „CCT-" snížíte nebo zvýšíte teplotu barev o „20 %" najednou.
Dlouhým stisknutím plynule stmíváte. (Bluetooth nepodporuje plynulé stmívání).
Stisknutím tlačítka „brightness+" a „brightness-" nastavíte jas vždy o 10 %.
Dlouhým stisknutím plynule ztlumíte jas (Bluetooth nepodporuje plynulé stmívání).

Poznámka - Vypnout, znamená odpojit světlo nebo žárovku od přívodu elektrické energie. Vypnout nástěnným vypínačem. Vypnout v aplikaci nestačí!!!

Upozornění:
Výše uvedené funkce jsou použitelné pouze pro produkty na protokolu WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.
Dálkový ovladač (DO)udržujte v čistém a suchém prostředí. Neponořujte DO do vody a zabraňte styku DO s vodou. Nečistoty odstraňte pouze pomocí suchého či vlhkého hadříku!
Ujistěte se, že nové baterie vkládáte správným způsobem a v souladu se symboly pro umístění kladných (+) a záporných (-) pólů jednotlivých baterií. Nezaměňujte polaritu baterie.
Baterie vyměňujte pravidelně za nové a staré recyklujte v souladu s místními předpisy.
Zkrácená verze prohlášení o shodě
Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07087-5 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz
Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.
LIKVIDACE výrobku
Při likvidaci vyjměte za zařízení baterie – pokud to lze
Starý ovladač i baterie odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech
Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Doplňující technické parametry ovladače 07087-5

Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Pracovní frekvence: Wi-Fi a Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Maximální RF vysílací výkon: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Napájení: 3 V DC (1× CR2032) | Stupeň krytí: IP20
Dosah: až 25 m | Skupiny: A/B/C/D | Materiál: PC | Barva: bílá

Výrobce: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
CZ Název: Česko, výrobce: Čína - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, registrační číslo WEEE: DE 88927148

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE IMMAX NEO LITE S FUNKCIOU BEACON

na protokole bluetoth beacon, kompatibilný so zariadeniami WiFi, bluetoth mesh a beacon.

07087-5

SPÁROVANIE SVETLA S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM Najnovšie typy svetiel s protokolom BEACON môžete používať:

1. samostatne s diaľkovým ovládačom (DO) a to aj bez použitia WiFi.
2. alebo si svetlo môžete dať do aplikácie Immax NEO PRO a následne aj napárovať diaľkový ovládač k svetlu.

1. Párovanie svetla s DO:
Svetlo vypnite aspoň na 5 sekúnd a potom ho znova zapnite. Na DO stlačte na dobu 5 sekúnd A, B, C alebo D (podľa toho ktorý kanál hodláte dané svetlo (žiarovku) používať). Svetlo by malo prebliknúť a tým naznačí úspešné spárovanie s DO. **Poznámka** - Vypnúť znamená odpojiť svetlo alebo žiarovku od napájania. Vypínajte nástenným vypínačom. Vypnutie v aplikácii nestačí!!!
2. svetlo (žiarovku) ktoré ste napárovali do aplikácie Immax NEO PRO opäť vypnite najmenej na 5 sekúnd a pokračujte ako v bode 1. Po spáro-vaní vám svetlo bude reagovať ako na aplikáciu tak aj na DO.
RESET SVETLA: Ak sa vám nedarí spárovať, skúste světlo resetovať - 3-krát ON a 2-krát OFF, potom prejdite na bod 1 alebo 2. **RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA:** Každý kanál ABCD môžete re - ať samostatne. Stlačte a podržte jedno z tlačidiel (ABC alebo D v závislosti od zvoleného kanála) + tlačidlo s snížení jasu aspoň 3 sekundy.



Zapnuté/vypnuté
Krátkym stlačením zapnete/vypnete VŠETKY svetlá, ktoré sú spárované s diaľkovým ovládačom.

Nočné svetlo
Stlačením tlačidla zapnete nočný režim, svietidlo sa stlmí na 5 % intenzity svetla

Jas +
Stlačením tlačidla zvýšite jas svetla
1. Krátke stlačenie - postupné zvyšovanie jasu
2. Dlhé stlačenie - plynulé zvýšenie jasu.

Jas -
Stlačením tlačidla stlmíte jas svetla.
1. Krátke stlačenie - postupné stmievanie
2. Dlhé stlačenie - plynulé stmievanie

Teplota světla +
Stlačením tlačidla zvýšite teplotu farieb svetla. Prechod na studený odtieň (až 6500 K)
Krátke stlačenie - postupné zvýšenie teploty bieleho svetla
Dlhé stlačenie - plynulé zvyšovanie teploty bieleho svetla

Teplota světla -
Stlačením tlačidla znížite teplotu farby svetla. Prechod na teplý odtieň (do 2700 K)
Krátke stlačenie - postupné znižovanie teploty bielej farby svetla
Dlhé stlačenie - plynulé znižovanie teploty bielej farby svetla

Scény
Krátkym stlačením prepnete scénu.

Farebné podsvietenie RGB Funkcia prepínania farieb je dostupná len v zariadeniach, ktoré ju podporujú!
Tlačidlo na ovládanie podsvietenia RGB
1. Krátkym stlačením prepínate po jednej farbe a prednastavený farebný cyklus je červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová.
2. Dlhé stlačenie pre plynulý prechod farieb

A/B/C/D
1. Tlačidlá na vytváranie a ovládanie skupín osvetlenia
2. Dlhým stlačením ľubovoľného tlačidla A/B/C/D spárujete svietidlo s diaľkovým ovládaním

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE IMMAX NEO LITE S FUNKCIOU BEACON

na protokole bluetoth beacon, kompatibilný so zariadeniami WiFi, bluetoth mesh a beacon.

07087-5

Technické parametre:
Materiál : Materiál PC šetrný k životnému prostrediu.
Farebný materiál: Biela
Napájanie: 3 V (CR2032)
Tento diaľkový ovládač môže ovládať svietidlo alebo skupiny svietidiel zo vzdialenosti až 25 m.

Párovanie a odpárovanie v rámci skupín A/B/C/D
1. Párovanie: Párovanie sa vykonáva pomocou tlačidla „Pairing" (Spárovať):
Do 30 sekúnd po zapnutí svietidla dlho stlačte ktorékoľvek z tlačidiel A/B/C/D na 5 sekúnd alebo dlhšie, kontrolka raz zabliká na znak úspešné-ho spárovania (v prípade produktov WiFi blikne 3-krát).
Tým sa priradí svietidlo pod zvolené tlačidlo a umožní sa vytvoriť skupiny svietidiel, ktoré sa budú ovládať pod zvoleným skupinovým tlačidlom A/B/C/D.
2. Zrušenie párovania: Dlho stlačte ľubovoľné skupinové tlačidlo „A/B/C/D" a „brightness-" súčasne (viac ako 5 sekúnd). Tým sa zruší párovanie všetkých svetiel nakonfigurovaných v danej skupine, po úspešnom zrušení svetlo raz zabliká (v prípade produktov WiFi zabliká 3-krát).
3. Každé svietidlo s majákom je možné ovládať až 3 diaľkovými ovládačmi.
Poznámka - Vypnúť znamená odpojiť svetlo alebo žiarovku od napájania. Vypínajte nástenným vypínačom. Vypnutie v aplikácii nestačí!!!

Popis funkcie
Ovládanie skupiny: Stlačením ľubovoľného tlačidla skupiny (A/B/C/D) prepnete skupinu svietidla.
Napr: stlačením tlačidla „A" môžete ovládať všetky svietidlá skupiny A.
Zapnutie/vypnutie: môžete zapnúť/vypnúť všetky svietidlá spárované pod tlačidlom skupiny A
Stlačením tlačidiel „CCT+" a „CCT-" znížite alebo zvýšite teplotu farieb o „20 %" súčasne.
Dlhým stlačením stlmíte nepretržite. (Bluetooth nepodporuje nepretržité stmievanie).
Stláčaním tlačidiel „brightness+" a „brightness-" upravíte jas vždy o 10 %.
Dlhým stlačením stlmíte jas nepretržite (Bluetooth nepodporuje nepretržité stmievanie).
Upozornenie:
Vyššie uvedené funkcie sa vzťahujú len na výrobky s protokolom WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.

Diaľkový ovládač (RC) uchovávajte v čistom a suchom prostredí. DÚ neponárajte do vody a zabráňte jeho kontaktu s vodou. Nečistoty odstraňujte len suchou alebo vlhkou handričkou!
Dbajte na to, aby ste nové batérie vložili správnym spôsobom a v súlade so symbolmi umiestnenia kladného (+) a záporného (-) pólu každej batérie. Nezamieňajte polaritu batérie.
Batérie pravidelne vymieňajte za nové a staré recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.
Skrátená verzia vyhlásenia o zhode
Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07087-5 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť z webovej stránky www.immax.sk
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz
LIKVIDÁCIA výrobku
Pri likvidácii zariadenia vyberte batérie - ak je to možné
Starý ovládač a batérie zlikvidujte na určených zberných miestach, nepatria do komunálneho odpadu.
Odpad z elektrických a elektronických zariadení zo súkromných domácností môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach Ako koncový používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo starého spotrebiča

Doplňujúce technické parametre ovládača 07087-5

Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Pracovná frekvencia: Wi-Fi a Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Max. RF vysielací výkon: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Napájanie: 3 V DC (1× CR2032) | Stupeň krytia: IP20
Dosah: až 25 m | Skupiny: A/B/C/D | Materiál: PC | Farba: biela

WEEE: DE 8892

Výrobca: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Česko, krajina výroby: Čína - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, registrácia WEEE: DE 88927148

IMMAX NEO LITE REMOTE CONTROL WITH BEACON FUNCTION

on bluetoth beacon protocol, compatible with WiFi, bluetoth mesh and beacon devices.

07087-5

PAIRING THE LIGHT WITH THE REMOTE CONTROL: You can use the latest types of lights with the BEACON protocol:

1. separately with a remote control (DO) and even without using WiFi.
2. or you can add the light to the Immax NEO PRO application and then pair the remote control to the light.

1. Pairing light with DO:
Turn the light off for at least 5 seconds and then turn it back on. On DO, press A, B, C or D for 5 seconds (depending on which channel you intend to use the light (bulb)). The light should flash to indicate successful pairing with the DO. **Note** - To switch off means to disconnect the light or bulb from the power supply. Switch off with the wall switch. Switch off in the application is not enough!!!
2. turn off the light (bulb) that you paired to the Immax NEO PRO application again for at least 5 seconds and continue as in point 1. After pairing, the light will respond to both the application and the DO.

RESET LIGHT: If you are unable to pair, try resetting the unit 3 times ON and 2 times OFF, then proceed to point 1 or 2.

RESET REMOTE CONTROL:
You can reset each D channel individually. Press and hold one of the buttons (ABC or D depending on the channel selected) + the brightness button- for at least 3 seconds.



On/Off
Short press to turn on/off ALL lights that are paired to the remote.



Night light
Press the button to switch on the night mode, the lamp is dimmed to 5% of the luminous intensity



Bright+
Press the button to increase the brightness of the light
1. Short press - step increase in brightness
2. Long press - smooth increase in brightness.



Bright-
Press the button to dim the brightness of the light.
1. Short press - step dimming
2. Long press - continuous dimming



Light temperature +
Press the button to increase the colour temperature of the light. Transition to a cool shade (up to 6500K)
Short press - step increase in white light temperature
Long press - stepless increase in white light temperature



Light temperature -
Press the button to lower the light colour temperature. Transition to a warm shade (up to 2700K)
Short press - stepwise reduction of the white colour temperature of the light
Long press - stepless reduction of the white light temperature



Scenes
Press briefly to switch the scene.



RGB colour backlight The colour switching feature is only available on devices that support it!
Button to control RGB backlight
1. Short press to switch one color at a time and the preset color cycle is red, orange, yellow, green, blue and purple.
2. Long press for a smooth colour transition



A/B/C/D
1. Buttons for creating and controlling lighting groups
2. Long press any A/B/C/D button to pair the luminaire with the remote control



IMMAX NEO LITE REMOTE CONTROL WITH BEACON FUNCTION

on bluetoth beacon protocol, compatible with WiFi, bluetoth mesh and beacon devices.

07087-5

Technical parameters:
Material: Environmentally friendly PC material.
Color: White
Power : 3V (CR2032)
This remote control can control a luminaire or groups of luminaires from a distance of up to 25m.

Pairing and unpairing under groups A/B/C/D
Pairing:
Within 30 seconds after switching on the luminaire, long press any of the A/B/C/D buttons for 5 seconds or more, the indicator light will flash once to indicate successful matching (flashing 3 times if WiFi products).
This assigns the luminaire under your selected button and allows you to create groups of lights to be controlled under your selected group button A/B/C/D
2.Cancel pairing: long press any group button "A/B/C/D" and "brightness-" simultaneously (more than 5 seconds). This will cancel the pairing of all lights configured in this group, after successful cancellation of pairing the light will blink once (blink 3 times in case of WiFi products).
3.Each beacon-enabled luminaire can be controlled by up to 3 remotes.
Note - To switch off means to disconnect the light or bulb from the power supply. Switch off with the wall switch. Switch off in the application is not enough!!!

Function description
Group control: Press any group button (A/B/C/D) to switch the luminaire group
E.g.: you can control all luminaires of group A by pressing the „A" button.
Switch on/off: you can switch on/off all luminaires paired under group button A
Press the „CCT+" and „CCT-" buttons to decrease or increase the color temperature by „20%" at the same time.
Long press to dim continuously. (Bluetooth does not support continuous dimming).
Press „brightness+" and „brightness-" to adjust the brightness by 10% each time.
Long press to dim the brightness continuously (Bluetooth does not support continuous dimming).
Warning:
The above functions are only applicable to products on WiFi, Bluetooth, Sigmesh and tuya Beacon protocol.
Keep the remote control (RC) in a clean and dry environment. Do not immerse the DO in water and prevent the DO from coming into contact with water. Remove dirt only with a dry or damp cloth!
Be sure to insert new batteries in the correct manner and in accordance with the symbols for the location of the positive (+) and negative (-) poles of each battery. Do not confuse the polarity of the battery.
Replace batteries regularly with new ones and recycle old ones in accordance with local regulations.

Short version of the Declaration of Conformity
The manufacturer IMMAX hereby declares that type 07087-5 radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following websites: www.immax.cz, www.immax.eu
Safety information for this product can be downloaded from www.immax.eu
If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.
LIKVIDATION of the product
When disposing of the device, remove the batteries - if possible
Dispose of the old controller and batteries in the designated collection points, they do not belong in the municipal waste.
Waste electrical and electronic equipment from private households can be handed in free of charge at public collection points
As the end user, you are responsible for deleting personal data from the old appliance

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Additional technical specifications - remote 07087-5

Wireless connectivity: Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth Beacon
Operating frequency: Wi-Fi and Bluetooth 2400–2483.5 MHz
Max. RF transmit power: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Power supply: 3 V DC (1× CR2032) | Protection rating: IP20
Range: up to 25 m | Groups: A/B/C/D | Material: PC | Colour: white

WEEE: DE 8892

Manufacturer: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Czech Republic, made in China - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, WEEE registration: DE 88927148

IMMAX NEO LITE FERNSTEUERUNG MIT BEACON-FUNKTION

auf Bluetoth Beacon Protokoll, kompatibel mit WiFi, Bluetooth Mesh und Beacon Geräten.

07087-5

Mit dem BEACON-Protokoll können Sie die neuesten Leuchtentypen nutzen:
1. Separat mit einer Fernbedienung (DO) und auch ohne Nutzung von WLAN.
2. Oder Sie können das Licht zur Immax NEO PRO-Anwendung hinzufügen und dann die Fernbedienung mit dem Licht koppeln.

1. Licht mit DO koppeln: Schalten Sie das Licht für mindestens 5 Sekunden aus und dann wieder ein. Drücken Sie bei DO 5 Sekunden lang A, B, C oder D (je nachdem, auf welchem Kanal Sie das Licht (die Glühbirne) verwenden möchten). Das Licht sollte blinken, um die erfolgreiche Kopplung mit dem DO anzuzeigen. Hinweis - Ausschalten bedeutet, das Licht oder die Glühbirne von der Stromversorgung zu trennen. Schalten Sie das Gerät mit dem Wandschalter aus. Das Ausschalten in der Anwendung ist nicht ausreichend!!!
2. Schalten Sie das Licht (die Glühbirne), das Sie mit der Immax NEO PRO-Anwendung gekoppelt haben, erneut für mindestens 5 Sekunden aus und fahren Sie wie in Punkt 1 fort. Nach dem Pairing reagiert das Licht sowohl auf die Anwendung als auch auf DO.

LICHT ZURÜCKSETZEN: Wenn Sie das Gerät nicht koppeln können, versuchen Sie, das Gerät dreimal EIN und zweimal AUS zu schalten, und fahren Sie dann mit Punkt 1 oder 2 fort.

FERNBEDIENUNG ZURÜCKSETZEN: Sie kö n jeden ABCD-Kanal einzeln zurücksetzen. Halten Sie eine der Tasten (ABC oder D, je nach ausgewähltem Kanal) + die Helligkeitstaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.



ein/aus
Kurzes Drücken schaltet ALLE Lichter ein/aus, die mit der Fernbedienung gekoppelt sind.

Nachtlicht
Drücken Sie die Taste, um den Nachtmodus einzuschalten, die Leuchte wird auf 5% der Lichtstärke gedimmt

Hell +
Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit der Leuchte zu erhöhen
1. Kurzer Druck - stufenweise Erhöhung der Helligkeit
2. Langer Druck - gleichmäßige Erhöhung der Helligkeit.

Hell -
Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit des Lichts zu verringern.
1. Kurzes Drücken - stufenweises Dimmen
2. Langer Druck - kontinuierliches Dimmen

Lichttemperatur +
Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur des Lichts zu erhöhen. Übergang zu einem kühlen Farbton (bis zu 6500K)
Kurz drücken - stufenweise Erhöhung der weißen Lichttemperatur
Langer Druck - stufenlose Erhöhung der weißen Lichttemperatur

Lichttemperatur -
Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur des Lichts zu verringern. Übergang zu einem warmen Farbton (bis zu 2700K)
Kurzer Druck - stufenweise Verringerung der weißen Farbtemperatur des Lichts
Langer Druck - stufenlose Verringerung der weißen Lichttemperatur

Szenen
Kurz drücken, um die Szene zu wechseln.

RGB-Farbhintergrundbeleuchtung Die Farbschaltfunktion ist nur bei Geräten verfügbar, die sie unterstützen!
Taste zur Steuerung der RGB-Hintergrundbeleuchtung
1. Kurz drücken, um eine Farbe nach der anderen zu wechseln. Der voreingestellte Farbzyklus ist rot, orange, gelb, grün, blau und violett.
2. Langes Drücken für einen sanften Farbübergang

A/B/C/D
1. die Schaltflächen zum Erstellen und Steuern von Beleuchtungsgruppen
2. Langes Drücken einer beliebigen A/B/C/D-Taste, um die Leuchte mit der Fernbedienung zu koppeln

IMMAX NEO LITE FERNSTEUERUNG MIT BEACON-FUNKTION

auf Bluetoth Beacon Protokoll, kompatibel mit WiFi, Bluetooth Mesh und Beacon Geräten.

07087-5

Technische Parameter:
Material: Umweltfreundliches PC-Material.
Farbe: Weiß
Stromversorgung: 3V (CR2032)
Diese Fernbedienung kann eine Leuchte oder eine Gruppe von Leuchten aus einer Entfernung von bis zu 25 m steuern.

Kopplung und Entkopplung unter Gruppen A/B/C/D
Pairing:
1. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte eine der A/B/C/D-Tasten mindestens 5 Sekunden lang. Die Anzeigeleuchte blinkt einmal, um die erfolgreiche Zuordnung anzuzeigen (bei WiFi-Produkten blinkt sie dreimal).
Dadurch wird die Leuchte der von Ihnen gewählten Taste zugewiesen und Sie können Gruppen von Leuchten erstellen, die unter der von Ihnen gewählten Gruppentaste A/B/C/D gesteuert werden.
2. Abbrechen der Kopplung: Drücken Sie eine beliebige Gruppentaste „A/B/C/D“ und „Helligkeit-“ gleichzeitig lang (länger als 5 Sekunden). Dies hebt die Paarung aller in dieser Gruppe konfigurierten Leuchten auf. Nach erfolgreicher Aufhebung der Paarung blinkt die Leuchte einmal (bei WiFi-Produkten 3 Mal).
3. jede Beacon-fähige Leuchte kann von bis zu 3 Fernbedienungen gesteuert werden.
Hinweis - Ausschalten bedeutet, das Licht oder die Glühbirne von der Stromversorgung zu trennen. Schalten Sie das Gerät mit dem Wandschalter aus. Das Ausschalten in der Anwendung ist nicht ausreichend!!!

Beschreibung der Funktionen
Gruppensteuerung: Drücken Sie eine beliebige Gruppentaste (A/B/C/D), um die Leuchtengruppe zu wechseln.
Z.B.: Sie können alle Leuchten der Gruppe A durch Drücken der Taste „A“ steuern.
Ein-/Ausschalten: Sie können alle unter der Gruppentaste A gepaarten Leuchten ein- und ausschalten
Drücken Sie die Tasten „CCT+“ und „CCT-“, um die Farbtemperatur gleichzeitig um „20%“ zu verringern oder zu erhöhen.
Drücken Sie lange, um kontinuierlich zu dimmen. (Bluetooth unterstützt kein kontinuierliches Dimmen).
Drücken Sie die Tasten „Helligkeit+“ und „Helligkeit-“, um die Helligkeit um jeweils 10 % einzustellen.
Drücken Sie lange, um die Helligkeit kontinuierlich zu dimmen (Bluetooth unterstützt kein kontinuierliches Dimmen).

Achtung!
Die oben genannten Funktionen sind nur für Produkte mit WiFi, Bluetooth, Sigmesh und tuya Beacon Protokoll anwendbar.
Bewahren Sie die Fernbedienung (RC) in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Tauchen Sie die DO nicht in Wasser ein und verhindern Sie, dass die DO mit Wasser in Berührung kommt. Entfernen Sie Schmutz nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch!
Achten Sie darauf, dass Sie neue Batterien in der richtigen Weise und entsprechend den Symbolen für die Lage der positiven (+) und negativen (-) Pole jeder Batterie einlegen. Verwechseln Sie nicht die Polarität der Batterie.
Ersetzen Sie die Batterien regelmäßig durch neue und entsorgen Sie die alten entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Kurzfassung der Konformitätserklärung
Der Hersteller IMMAX erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Typs 07087-5 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgenden Websites verfügbar: www.immax.cz, www.immax.eu
Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt können unter www.immaxneo.de heruntergeladen werden.
Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter podpora@immaxneo.cz.
Versiunea scurtă a declarației de conformitate
Producătorul IMMAX declară prin prezenta că echipamentele radio de tip 07087-5 sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele site-uri web: www.immax.cz, www.immax.eu
Informațiile de siguranță pentru acest produs pot fi descărcate de la www.immax.cz
Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consiliere, vă rugăm să ne contactați la podpora@immaxneo.eu

LIKVIDATION des Produkts
Wenn Sie das Gerät entsorgen, nehmen Sie die Batterien heraus - wenn möglich

Zusätzliche technische Daten - Fernbedienung 07087-5

Funkverbindung: WLAN 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Betriebsfrequenz: WLAN und Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Max. HF-Sendeleistung: WLAN 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Stromversorgung: 3 V DC (1× CR2032) | Schutzart: IP20
Reichweite: bis 25 m | Gruppen: A/B/C/D | Material: PC | Farbe: Weiß

WEEE: DE 8892

Herstelle Hersteller: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Tschechien, hergestellt in China - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr.: DE 88927148

IMMAX NEO LITE TÁVIRÁNYÍTÓ BEACON FUNKCIÓVAL

bluetoth beacon protokollon, kompatibilis a WiFi, bluetoth mesh és beacon eszközökkel.

07087-5

A LÁMPA PÁROSÍTÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓVAL Használhatja a legújabb típusú lámpákat a BEACON protokollal:

1. külön távirányítóval (DO) és akár WiFi használata nélkül is.
2. vagy hozzáadhatja a lámpát az Immax NEO PRO alkalmazáshoz, majd párosíthatja a távirányítót a lámpához. **Megjegyzés** - A kikapcsolás azt jelenti, hogy a lámpát vagy az izzót leválasztja az áramforrásról. Kapcsolja ki a fali kapcsolóval. Az alkalmazásban történő kikapcsolás nem elegendő!!!

1. A lámpa párosítása a DO-val:Kapcsolja ki a lámpát legalább 5 másodpercre, majd kapcsolja be újra. DO üzemmódban nyomja meg az A, B, C vagy D gombot 5 másoper-cig (attól függően, hogy melyik csatornát kívánja használni a lámpát (izzót)). A jelzőfénynek villognia kell, jelezve a sikeres párosítást a DO-val.
2. kapcsolja ki újra az Immax NEO PRO alkalmazással párosított lámpát (izzót) legalább 5 másodpercre, és folytassa az 1. pontban leírtak szerint. A párosítás után a lámpa reagálni fog mind az alkalmazásra, mind a DO-ra.

RESET LIGHT: Ha nem sikerül párosítani, próbálja meg 3-szor bekapcsolni és 2-szer kikapcsolni a készüléket, majd folytassa az 1. vagy 2. pontnál.

A TÁVIRÁNYÍTÓ VISSZAÁLLÍTÁSA: Minden egyes ABCD csatornát külön-külön szaállíthat. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik gombot (ABC vagy D a kiválasztott csatornától függően) + a fényerő gombot legalább 3 másodpercig.



Be/Ki
Rövid megnyomásával MINDEN, a távirányítóval párosított lámpa be/ki kapcsolható.

Éjszakai fény
Nyomja meg a gombot az éjszakai üzemmód bekapcsolásához, a lámpa fényereje a fényerő 5%-ára csökken.

Őket +
A gomb megnyomásával növelheti a fényerősséget.
1. Rövid megnyomás - a fényerő fokozatos növelése
2. Hosszú megnyomás - a fényerő fokozatos növelése

Őket -
Nyomja meg a gombot a fényerő csökkentéséhez.
1. Rövid megnyomás - fokozatos tompítás
2. Hosszú megnyomás - folyamatos fényerő-csökkentés

Fényhőmérséklet +
Nyomja meg a gombot a fény színhőmérsékletének növeléséhez. Átmenet a hűvös árnyalatra (6500K-ig)
Rövid megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatos növelése
Hosszú megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatmentes növelése

Fényhőmérséklet -
Nyomja meg a gombot a fény színhőmérsékletének csökkentéséhez. Átmenet a meleg árnyalatra (2700K-ig)
Rövid megnyomás - a lámpa fehér színhőmérsékletének fokozatos csökkentése.
Hosszú megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatmentes csökkentése

Jelenetek
Nyomja meg röviden a jelenetváltáshoz.

RGB színű háttérvilágítás A színváltás funkció csak azokon a készülékeken érhető el, amelyek támogatják azt!
Gomb az RGB háttérvilágítás vezérléséhez
1. Rövid megnyomással egy-egy színt kapcsolhat, és az előre beállított színciklus piros, narancs, sárga, zöld, kék és lila.
2. Hosszan nyomja meg a sima színátmenethez

A/B/C/D
1. Gombok a világítási csoportok létrehozásához és vezérléséhez
2. Bármelyik A/B/C/D gomb hosszú megnyomásával párosíthatja a lámpatestet a távirányítóval.

IMMAX NEO LITE TÁVIRÁNYÍTÓ BEACON FUNKCIÓVAL

bluetoth beacon protokollon, kompatibilis a WiFi, bluetoth mesh és beacon eszközökkel.

07087-5

Műszaki paraméterek:
Anyag : Környezetbarát PC anyag.
Szín: Fehér
Tápegység : 3V (CR2032)
Ez a távirányító egy lámpatestet vagy lámpatestek csoportját képes vezérelni akár 25 m távolságból.
A/B/C/D csoportok alatti párosítás és párosítás feloldása

Párosítás:
A lámpatest bekapcsolása után 30 másodpercen belül nyomja meg hosszan az A/B/C/D gombok bármelyikét legalább 5 másodpercig, a jelzőfény egyszer felvillan a sikeres párosítás jelzésére (WiFi termékek esetén 3-szor villog).
Ez hozzárendeli a lámpatestet a kiválasztott gombhoz, és lehetővé teszi, hogy a kiválasztott A/B/C/D csoportgomb alatt vezérelhető lámpák csoportjait hozza létre.
2.A párosítás megszüntetése: Nyomja meg hosszan az „A/B/C/D" és a „fényerő-" csoportgombokat egyszerre (több mint 5 másodpercig). Ez az adott csoportban konfigurált összes lámpa párosítását törli, a párosítás sikeres törlése után a lámpa egyszer villogni fog (WiFi termékek esetén 3-szor villog).
3.Minden jeladóval rendelkező lámpatest legfeljebb 3 távirányítóval vezérelhető.
Megjegyzés - A kikapcsolás azt jelenti, hogy a lámpát vagy az izzót leválasztja az áramforrásról. Kapcsolja ki a fali kapcsolóval.
Az alkalmazásban történő kikapcsolás nem elegendő!!!

Funkcileírása
Csoportos vezérlés: Nyomja meg bármelyik csoportgombot (A/B/C/D) a lámpatest csoportjának átkapcsolásához.
Pl.: az „A" gomb megnyomásával az „A" csoport összes lámpatestét vezérelheti.
Be/ki kapcsolás: az „A" csoportgomb alatt párosított összes lámpatestet be/ki tudja kapcsolni.
A „CCT+" és „CCT-" gombok megnyomásával egyszerre csökkentheti vagy növelheti a színhőmérsékletet „20%-kal".
Hosszan nyomja meg a folyamatos tompításhoz. (A Bluetooth nem támogatja a folyamatos fényerőszabályozást).
Nyomja meg a „fényerő+" és „fényerő-" gombokat a fényerő egyszerre 10%-kal történő beállításához.
Hosszan nyomja meg a fényerő folyamatos tompításához (a Bluetooth nem támogatja a folyamatos tompítást).
Figyelmeztetés:
A fenti funkciók csak a WiFi, Bluetooth, Sigmesh és tuya Beacon protokollt használó termékekre vonatkoznak.
Tartsa a távirányítót (RC) tiszta és száraz környezetben. Ne merítse a DO-t vízbe, és akadályozza meg, hogy a DO vízzel érintkezzen. A szennyeződéseket csak száraz vagy nedves ruhával távolítsa el!
Ügyeljen arra, hogy az új elemeket a megfelelő módon és az egyes elemek pozitív (+) és negatív (-) pólusainak elhelyezkedését jelző zimbó-lumok szerint helyezze be. Ne keverje össze az akkumulátor polaritását.
Az akkumulátorokat rendszeresen cserélje újakra, a régieket pedig a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítja újra.
A megfelelőségi nyilatkozat rövid változata
Az IMMAX gyártó ezúton kijelenti, hogy a 07087-5 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalakon érhető el: www.immax.cz, www.immax.eu.
A termékre vonatkozó biztonsági információk letölthetők a www.immax.hu weboldalról .
Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a podpora@immaxneo.cz címen.
A termék LIKVIDÁCIÓJA
A készülék ártalmatlanításakor - ha lehetséges - távolítsa el az elemeket.
A régi vezérlőt és az elemeket a kijelölt gyűjtőhelyeken dobja ki, nem tartoznak a kommunális hulladékba.
A magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékát a nyilvános gyűjtőhelyeken ingyenesen leadhatja.
Végfelhasználóként Ön felelős a személyes adatok törléséért a régi készülékből.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

További műszaki adatok - 07087-5 távirányító

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Működési frekvencia: Wi-Fi és Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Max. RF adóteljesítmény: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Tápellátás: 3 V DC (1× CR2032) | Védettség: IP20
Hatótáv: max. 25 m | Csoportok: A/B/C/D | Anyag: PC | Szín: fehér

WEEE: DE 8892

Gyártó: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Csehország, gyártási ország: Kína - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, WEEE regisztráció: DE 88927148

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA IMMAX NEO LITE Z FUNKCJĄ BEACON

na protokole Bluetoth Beacon, kompatybilny z urządzeniami WiFi, Bluetoth Mesh i Beacon

07087-5

Można zastosować najnowsze typy świateł z protokołem BEACON:

1. osobno za pomocą pilota (DO) i nawet bez korzystania z WiFi.
2. lub możesz dodać lampę do aplikacji Immax NEO PRO i następnie sparować pilota z lampą.

1. Parowanie światła z DO: Wyłącz światło na co najmniej 5 sekund, a następnie włącz je ponownie. Na DO naciśnij A, B, C lub D przez 5 sekund (w zależności od tego, z którego kanału zamierzasz korzystać ze światła (żarówki)). Lampka powinna migać, wskazując pomyślne parowanie z DO. Uwaga - Wyłączenie oznacza odłączenie światła lub żarówki od źródła zasilania. Proszę wyłączyć za pomocą wyłącznika ściennego. Wyłączenie w aplikacji nie jest wystarczające!!!
2. Wyłącz ponownie lampkę (żarówkę), którą sparowałeś z aplikacją Immax NEO PRO, na co najmniej 5 sekund i kontynuuj jak w punkcie 1. Po sparowaniu lampka będzie reagować zarówno na aplikację, jak i na DO.

RESET LIGHT: Jeśli nie można sparować, proszę spróbować zresetować urządzenie 3 razy ON i 2 razy OFF, a następnie przejść do punktu 1 lub 2. **RESETOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:** Można zresetować każdy kanał ABCD indywidualnie. Proszę nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków (ABC lub D w zależności od wybranego kanału) + przycisk jasności przez co najmniej 3 sekundy.



włączanie/wyłączanie
Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza WSZYSTKIE światła sparowane z pilotem.

Światło nocne
Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb nocny, światło zostanie przyciemnione do 5% intensywności.

Bright+
Naciśnij przycisk, aby zwiększyć jasność światła
1. krótkie naciśnięcie - stopniowy wzrost jasności
2. długie naciśnięcie - równomierny wzrost jasności

Bright-
Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć jasność światła.
1. krótkie naciśnięcie - stopniowe przyciemnianie
2. długie naciśnięcie - ciągłe przyciemnianie

Temperatura światła +
Naciśnij przycisk, aby zwiększyć temperaturę barwową światła. Przejście do chłodnego odcienia koloru (do 6500K)
Krótkie naciśnięcie - stopniowe zwiększanie temperatury światła białego
Długie naciśnięcie - ciągłe zwiększanie temperatury światła białego

Temperatura światła -
Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć temperaturę barwową światła. Przejście do ciepłego odcienia (do 2700K)
Krótkie naciśnięcie - stopniowe zmniejszanie temperatury barwowej światła białego
Długie naciśnięcie - ciągłe zmniejszanie temperatury światła białego

Sceny
Naciśnij krótko, aby zmienić scenę.

Kolorowe podświetlenie RGB Funkcja przełączania kolorów jest dostępna tylko w urządzeniach, które ją obsługują!
Przycisk do sterowania podświetleniem RGB
1. naciśnij krótko, aby zmienić jeden kolor po drugim. Wstępnie ustawiony cykl kolorów to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy.
2. długie naciśnięcie powoduje płynne przejście kolorów

Przyciski A/B/C/D
1. przyciski do tworzenia i sterowania grupami oświetlenia
2. Długie naciśnięcie dowolnego przycisku A/B/C/D w celu sparowania oprawy z pilotem zdalnego sterowania

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA IMMAX NEO LITE Z FUNKCJĄ BEACON

na protokole Bluetoth Beacon, kompatybilny z urządzeniami WiFi, Bluetoth Mesh i Beacon

07087-5

Parametry techniczne:
Materiał: Przyjazny dla środowiska materiał PC.
Kolor: biały
Zasilanie: 3V (CR2032)
Ten pilot zdalnego sterowania może sterować oprawą lub grupą opraw z odległości do 25 metrów.

Parowanie i rozparowywanie w grupach A/B/C/D
Parowanie: Naciśnij jeden z przycisków A/B/C/D przez co najmniej 5 sekund w ciągu 30 sekund od włączenia oświetlenia. Kontrolka mignie raz, aby wskazać pomyślne sparowanie (w przypadku produktów WiFi mignie trzy razy).
Powoduje to przypisanie światła do wybranego przycisku i umożliwia tworzenie grup świateł, które są sterowane za pomocą wybranego przycisku grupy A/B/C/D.

2.Anulowanie parowania: naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk grupy „A/B/C/D" i „jasność-" jednocześnie (dłużej niż 5 sekund). Spowoduje to anulowanie parowania wszystkich świateł skonfigurowanych w tej grupie, po pomyślnym anulowaniu parowania światło mignie raz (mignie 3 razy w przypadku produktów WiFi).
3. Każda oprawa oświetleniowa z obsługą beaconów może być sterowana za pomocą maksymalnie 3 pilotów.

Opis funkcji
Sterowanie grupowe: proszę nacisnąć dowolny przycisk grupy (A/B/C/D), aby przełączyć grupę opraw.
Np.: można sterować wszystkimi oprawami z grupy A, naciskając przycisk „A".
Włączanie/wyłączanie: można włączać/wyłączać wszystkie oprawy sparowane z przyciskiem grupy A
Proszę nacisnąć przyciski „CCT+" i „CCT-", aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę barwową o „20%" w tym samym czasie.
Długie naciśnięcie powoduje ciągłe przyciemnianie. (Bluetooth nie obsługuje ciągłego przyciemniania).
Proszę nacisnąć przyciski „brightness+" i „brightness-", aby dostosować jasność o 10% za każdym razem.
Nacisnąć i przytrzymać, aby przyciemnić jasność w sposób ciągły (Bluetooth nie obsługuje ciągłego przyciemniania).
Uwaga - Wyłączenie oznacza odłączenie światła lub żarówki od źródła zasilania. Proszę wyłączyć za pomocą przełącznika ściennego.
Wyłączenie w aplikacji nie wystarczy!!!
Ostrzeżenie:
Powyższe funkcje mają zastosowanie wyłącznie do produktów działających na protokole WiFi, Bluetooth, Sigmesh i tuya Beacon.
Proszę przechowywać pilota zdalnego sterowania (DO) w czystym i suchym miejscu. Proszę nie zanurzać pilota w wodzie i nie dopuszczać do kontaktu pilota z wodą. Zabrudzenia należy usuwać wyłącznie suchą lub wilgotną szmatką!
Proszę upewnić się, że nowe baterie zostały włożone w prawidłowy sposób i zgodnie z symbolami określającymi położenie biegunów dodatnich (+) i ujemnych (-) każdej baterii. Proszę nie pomylić biegunowości baterii.
Baterie należy regularnie wymieniać na nowe, a stare poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
Skrócona wersja deklaracji zgodności
Producent IMMAX niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu 07087-5 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następujących stronach internetowych: www.immax.cz, www.immax.eu.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa tego produktu można pobrać ze strony www.immax.cz.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują porady, prosimy o kontakt pod adresem podpora@immaxneo.cz.
LIKWIDACJA produktu
Podczas utylizacji urządzenia proszę wyjąć baterie - jeśli to możliwe.
Zużyty kontroler i baterie należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki, nie należy ich wyrzucać do odpadów komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z prywatnych gospodarstw domowych można bezpłatnie oddać w publicznych punktach

Dodatkowe dane techniczne pilota 07087-5

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Częstotliwość pracy: Wi-Fi i Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Maks. moc nadawcza RF: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Zasilanie: 3 V DC (1× CR2032) | Stopień ochrony: IP20
Zasięg: do 25 m | Grupy: A/B/C/D | Materiał: PC | Kolor: biały

WEEE: DE 8892

Producent: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Czechy, wyprodukowano w Chinach - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, nr rejestracyjny WEEE: DE 88927148

TELECOMANDĂ IMMAX NEO LITE CU FUNCȚIE DE BALIZĂ

pe protocolul Bluetoth Beacon, compatibil cu dispozitivele WiFi, Bluetoth Mesh și Beacon

07087-5

Puteți utiliza cele mai recente tipuri de lumini cu protocolul BEACON:

1. separat cu o telecomandă (DO) și chiar fără a utiliza WiFi.
2. sau puteți adăuga lumina la aplicația Immax NEO PRO și apoi asociați telecomanda la lumină.

1. Împerecherea luminii cu DO: Oprește lumina timp de cel puțin 5 secunde și apoi aprinde-o din nou. Pe DO, apăsați A, B, C sau D timp de 5 secunde (în funcție de canalul pe care intenționați să utilizați lumina (becul)). Lumina ar trebui să clipească pentru a indica asocierea reușită cu DO.
2. stingeți din nou lumina (becul) pe care l-ați asociat cu aplicația Immax NEO PRO pentru cel puțin 5 secunde și continuați ca la punctul 1.

LUMINĂ DE RESETARE: Dacă nu reușiți să vă împerecheați, încercați să resetați unitatea de 3 ori ON și de 2 ori OFF, apoi treceți la punctul 1 sau 2.

RESETAREA TELECOMENZII: Puteți reseta fiecare canal ABCD individual. Apăsați și mențineți apăsat unul dintre butoane (ABC sau D în funcție de canalul selectat) + butonul de luminozitate timp de cel puțin 3 secunde.

Pornit/oprit
Apăsați scurt pentru a porni/opri TOATE luminile care sunt asociate cu telecomanda.



Lumină de noapte
Apăsați butonul pentru a porni modul de noapte, lumina este diminuată la 5% din intensitatea luminii

Luminozitate +
Apăsați butonul pentru a crește luminozitatea luminii
1. apăsare scurtă - creșterea treptată a luminozității
2. apăsare lungă - creștere uniformă a luminozității.

Luminozitate -
Apăsați butonul pentru a reduce luminozitatea luminii.
1. apăsare scurtă - diminuare treptată a luminozității
2. apăsare lungă - atenuare continuă

Temperatura luminii +
Apăsați butonul pentru a crește temperatura de culoare a luminii. Treceți la un ton de culoare rece (până la 6500K).
Apăsare scurtă - creștere treptată a temperaturii luminii albe
Apăsare lungă - creștere continuă a temperaturii luminii albe

Temperatura luminii -
Apăsați butonul pentru a reduce temperatura de culoare a luminii. Tranziție la un ton de culoare cald (până la 2700K)
Apăsare scurtă - reducerea treptată a temperaturii culorii albe a luminii
Apăsare lungă - reducerea continuă a temperaturii luminii albe

Scene
Apăsați scurt pentru a schimba scena.

Retroiluminare color RGB Funcția de comutare a culorilor este disponibilă numai pe dispozitivele care o acceptă!
Buton pentru controlul retroiluminării RGB
1. Apăsați scurt pentru a schimba o culoare după alta. Ciclul de culori prestabilit este roșu, portocaliu, galben, verde, albastru și violet.
2. Apăsați lung pentru o tranziție lină a culorilor

Butoane A/B/C/D
1. Butoane pentru crearea și controlul grupurilor de iluminat
2. Apăsați lung orice buton A/B/C/D pentru a împerechea corpul de iluminat cu telecomanda

DÁLKOVÝ OVLADAČ IMMAX NEO LITE S FUNKCÍ BEACON

na protokolu bluetoth Beacon, kompatibilní se zařízeními WiFi, Bluetoth mesh a beacon

07087-5

Parametrii tehnici:
Material: Material PC prietenos cu mediul înconjurător.
Culoare: alb
Sursă de alimentare: 3V (CR2032)
Această telecomandă poate controla un corp de iluminat sau un grup de corpuri de iluminat de la o distanță de până la 25 de metri.

Împerechere și neîmperechere sub grupurile A/B/C/C/D.
mperechere:
Apăsați unul dintre butoanele A/B/C/D timp de cel puțin 5 secunde în decurs de 30 de secunde de la aprinderea luminii. Indicatorul luminos clipește o dată pentru a indica împerecherea reușită (pentru produsele WiFi, acesta clipește de trei ori).
Astfel, lumina este atribuită butonului pe care l-ați selectat și puteți crea grupuri de lumini care sunt controlate sub butonul de grup A/B/C/D pe care l-ați selectat.
2.Anularea împerecherii: apăsați lung orice buton de grup „A/B/C/D" și „luminozitate-" simultan (mai mult de 5 secunde). Acest lucru va anula împerecherea tuturor luminilor configurate în acest grup, după anularea cu succes a împerecherii lumina va clipi o dată (clipește de 3 ori în cazul produselor WiFi).
3. Fiecare corp de iluminat compatibil cu balize poate fi controlat de până la 3 telecomenzi.

Descrierea funcției
Control de grup: apăsați orice buton de grup (A/B/C/D) pentru a comuta grupul de corpuri de iluminat
De exemplu: puteți controla toate corpurile de iluminat din grupul A prin apăsarea butonului „A".
Pornire/oprire: puteți porni/opri toate corpurile de iluminat împerecheate sub butonul grupului A
Apăsați butoanele „CCT+" și „CCT-" pentru a micșora sau crește temperatura de culoare cu „20%" în același timp.
Apăsați lung pentru a reduce continuu intensitatea luminoasă. (Bluetooth nu acceptă reglarea continuă a intensității luminoase).
Apăsați „luminozitate+" și „luminozitate-" pentru a regla luminozitatea cu 10% de fiecare dată.
Apăsați lung pentru a micșora continuu luminozitatea (Bluetooth nu acceptă micșorarea continuă).
Notă - A opri înseamnă a deconecta lumina sau becul de la sursa de alimentare. Opriți cu întrerupătorul de perete. Oprirea în aplicație nu este suficientă!!!
Avertisment:
Funcțiile de mai sus sunt aplicabile numai produselor pe protocol WiFi, Bluetooth, Sigmesh și tuya Beacon.
Păstrați telecomanda (DO) într-un mediu curat și uscat. Nu scufundați DO în apă și împiedicați DO să intre în contact cu apa. Îndepărtați murdăria numai cu o cârpă uscată sau umedă!
Asigurați-vă că introduceți bateriile noi în modul corect și în conformitate cu simbolurile pentru amplasarea polilor pozitiv (+) și negativ (-) ai fiecărei baterii. Nu confundați polaritatea bateriei.
Înlocuiți periodic bateriile cu unele noi și reciclați-le pe cele vechi în conformitate cu reglementările locale.
Versiunea scurtă a declarației de conformitate
Producătorul IMMAX declară prin prezenta că echipamentul radio de tip 07087-5 este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele site-uri web: www.immax.cz, www.immax.eu
Informațiile de siguranță pentru acest produs pot fi descărcate de la www.immax.cz
Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consiliere, vă rugăm să ne contactați la podpora@immaxneo.cz.

LIKVIDAREA produsului
Atunci când aruncați produsul, scoateți bateriile din spatele dispozitivului - dacă este posibil
Aruncați controlerul și bateriile vechi în punctele de colectare desemnate, acestea nu au ce căuta în deșeurile municipale.
Deșeurile de echipamente electrice și electronice din gospodăriile particulare pot fi predate gratuit la punctele publice de colectare
În calitate de utilizator final, sunteți responsabil pentru ștergerea datelor personale din aparatul vechi.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Parametri tehnici suplimentari - telecomandă 07087-5

Conectivitate: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Frecvență de lucru: Wi-Fi și Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Putere RF maximă: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Alimentare: 3 V DC (1× CR2032) | Grad de protecție: IP20
Rază de acțiune: până la 25 m | Grupe: A/B/C/D | Material: PC | Culoare: alb

WEEE: DE 8892

Producător: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Cehia, fabricat în China - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, nr. înregistrare WEEE: DE 88927148