


Installation instructions

08819XL



Záruka na produkt zaniká v případě:
Neoprávněné údržby, nesprávného
použití, dojde-li k mechanickému
poškození jakékoli části výrobku,
nasátí či znehodnocení tekutinou,
pozměněný či roztrhaný produktový štítek,
nebo zcela bez produktového štítku.
Překročení doby platnosti záruky (2roky);
Škody způsobené vyšší mocí; Selhání
výkonu způsobené člověkem


The product warranty is void in the
following cases: Unauthorized
maintenance, improper use, mechanical
damage to any part of the product, liquid
ingress or contamination, a modified or
torn product
label, or the complete absence of a
product label. Expiration of the warranty
period (2 years); Damage caused by force
majeure; Performance failure caused by
human error

Stabilita a kotvení: Sochu umístěte na
rovný, pevný podklad. V domácnostech s
dětmi nebo zvířaty doporučujeme
podstavec dodatečně fixovat k podlaze
nebo stěně.

Upozornění na nebezpečí: Výrobek je
určený výhradně jako dekorace. Výrobek
není hračka. Zákaz lézení na sochu nebo
věšení předmětů.

Stability and Anchoring: Place the statue
on a flat, stable surface. In households
with children or pets, we recommend
securing the base to the floor or wall.

Safety Warning: This product is intended
solely for decorative purposes. This
product is not a toy. Do not climb on the
statue or hang objects from it.



On a flat surface. Na rovném povrchu.