

## Immax NEO HIPODROMO Smart závěsné svítidlo 120\*30cm, 42W bílé Zigbee 3.0


<https://www.immax.cz/immax-neo-hipodromo-smart-zavesne-svitidlo-120-30cm-42w-bile-zigbee-3-0-0.html>

„HIPODROMO“ je elegantní, rozměrově nadstandardní LED SMART závěsné svítidlo, přitom svým objemem prostor nijak nezahltí. Naopak, tento luxusní ovál je skvělou volbou nad kuchyňský ostrůvek nebo nad jídelní stůl. Dálkovým ovladačem Zigbee 3,0 lze lustr stmívat nebo měnit barvu světla a tím si zajistíte, jak dobré pracovní osvětlení, tak příjemné, komorní přisvícení. Lustr je z rodiny produktů pro chytrou (inteligentní) domácnost, lze tedy velmi dobře ovládat nejen z domova, ale pokud jej propojíte s chytrou bránou Immax NEO, můžete všechna takto propojená smart zařízení ovládat přes aplikaci Immax NEO.

Dálkový ovladač Zigbee 3.0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

### Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0  
Materiál: kov, plast  
Barva svítidla: bílá mat  
Rozměry: 1200mm\*300mm  
Délka závěsu: max 1200mm  
Barva světla: 2700-6500K  
Příkon: 66W  
Světelný tok: 4620lm  
Stmívatelný: ano  
Doba svícení: 50 000 hod  
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz  
CRI(Ra) Index podání barev: >86 ( denní světlo má hodnotu Ra 100)  
Záruční lhůta: 3 roky  
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: <https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm>

### Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

**Prodloužení délky lanka:** pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice. Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení