

FUNKCE

Tento výrobek komunikuje pomocí standardního protokolu zigbee 3.0 s velmi nízkou spotřebou energie.

Může ovládat zapnutí/vypnutí, barvu RGB, teplotu barev, sytost a jas světel pomocí protokolu zigbee 3.0.

-  standardní protokol Zigbee 3.0
-  kompatibilní se všemi zigbee 3.0. svítidly
-  snadno může rozdělit světla do 7 zón a různě je kombinovat
-  výběr z 16 milionů barev
-  nastavitelná teplota barev
-  stmívání jasu / sytosti

K ovládání pomocí aplikace je potřeba použít smart bridge zigbee 3.0. Ovládaná světla je možné realizovat pomocí aplikace a dálkového ovládače.

Každá zóna si může ponechat jednu oblíbenou barvu, funkci vyvoláte dvakrátlem na klávesu zóny „I“ (je nutné přidat dálkový ovladač do zigbee brány a nastavit pomocí aplikace).

PARAMETRY

Číslo modelu: FUT089Z

Pracovní napětí: 3 V (AAA * 2 ks)


Přenosový výkon: 10 dBm

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 20µA


Max. počet ovládaných světel: 25

Dosah ovládání: 100 m (volné prostranství)

Pracovní teplota: -10°C až + 40°C



FUNKCE



Pozor: Pokud indikátor často bliká vyměňte prosím baterii.

 Dotykem barevného kružku můžete měnit barevy.

 V režimu bílého světla nastavte teplotu barev;
V režimu barevného světla změňte sytost barev.

 Posunutím posuvníku jasu upravte jas.


 Přepnutí na bílou barvu světla

 Master ON, zapne všechna světla, která byla připojena

 Master OFF, vypne všechna světla, která byla připojena

OVLÁDÁNÍ ZÓN

Je variabilní a umožňuje vytváření různých zón. Ke každé zóně můžete připojit až 25 svítidel. Jeden dálkový ovladač podporuje připojení až 25 svítidel. Jedno světlo lze ovládat stejným dálkovým ovladačem z různých zón.





PŘIDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE DO BRÁNY ZIGBEE 3.0


Světla Zigbee lze současně ovládat dálkovým ovladačem, aplikací nebo hlasovým asistentem třetí strany.

Způsob:

1. Aplikace „Immax NEO PRO“ již přidala bránu.
2. Ve vaší domácnosti „Home“ klikněte na „zigbee gateway“.
3. Přidejte zařízení.




UPOZORNĚNÍ
Tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači = zóna-8 v aplikaci.




4. Držte současně stisknuté tlačítka „ON“ a „OFF“ po dobu 5 sekund, indikátor dálkového ovládání začne blikat.

5. V aplikaci potvrďte že „indikátor rychle bliká“.




4. Klikněte na „Výběr zařízení“




6. Klikněte na tlačítko „Hotovo“, dálkové ovládání bylo úspěšně přidáno do brány.



5. Klikněte na vyberte ovládané zařízení a „Uložit“



6. dvojklikem na tlačítko „I“ nastavíte
1). Pro vstup do nastavení klikněte dvakrát na klávesu „I“.
2). Stisknutím tlačítka „Save“ volby uložíte



Vysvětlení pro dvojité kliknutí na tlačítko " I " .
Vyberte oblíbenou barvu nebo scénu a uložte ji, oblíbenou barvu nebo scénu můžete rychle zvolit pomocí klávesy " I " .

UPOZORNĚNÍ

1. Pokud indikátor dálkového ovládání během používání často bliká, vyměňte baterii.

Nepoužívejte nekvalitní baterie, jinak se baterie snadno vybije a může dojít k poškození dálkového ovládače.

2. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí, při vysokých teplotách, v prašném prostředí nebo v prostředí s vysokým napětím.

Doporučujeme jej uchovávat v interiéru, v suchu a v oblasti bez statické elektřiny.
3. Držte prosím dál ovladač od magnetického pole, může to negativně ovlivnit vysílání vzdálenost.


Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxeo.cz

PŘIPOJENÍ A ODOPOJENÍ SVÍTIDEL

(Dálkový ovladač již byl přidán do brány)

1. Aplikace „MiBoxer Smart“ již přidala bránu zigbee 3.0 a některá světla připojená k bráni zigbee (přečtěte si prosím návod pro světla zigbee a zjistěte řešení pro párování a vypínání).

2. Vyberte „Zigbee Remote“ a potvrďte.
3. Vyberte zónu, kterou je třeba připojit nebo odpojit (např.zóna-1).



Distributor: IMMAX, Pohoří 703, 742 85, Vresina, Czech Republic, EU

www.immax.cz / www.immax.eu

Vyrobeno v P.R.C. / Made in P.R.C.

imax

